



Art nr	Benämning
40149	Hjul
40150	Länkhjul
40385	Stag
40409	Behållare
40461	Handtag
4190	Turbopump 60 Hz
41505	Mjukstart 120V
41506	Mjukstart 230V
42024	Mikrofilter
42025	Finfilter, polyester

Art nr	Benämning
42031	Cyklon
42073	Spännring
42074	Bottenlock
42366	Spännlås
42404	Lock
432100	Motorskydd
4322	Turbopump 50 Hz
805501	Undertrycksmätare
94132-B	Instruktion DC 3800i

Reservdelar
Spare Parts
Ersatzteile
Pieces detachees
Art No Description

40149	Wheel
40150	Caster
40385	Bar
40409	Container
40461	Handle
4190	Turbopump 60 Hz
41505	Soft-start 120V
41506	Soft-start 230V
42024	HEPA filter

Art No Description

42025	Fine filter, polyester
42031	Cyclone
42073	Clamping ring
42074	Cover
42366	Toggle fastener
42404	Top
432100	Motor overload protection
4322	Turbopump 50 Hz
805501	Vacuum gauge
94132-B	User instruction DC 3800i

English
Art Nr Bezeichnung

40149	Rad
40150	Lenkrolle
40385	Stütze
40409	Behälter
40461	Handgriff
4190	Turbopump 60 Hz
41505	Softstart Ausgeliefert 120V
41506	Softstart Ausgeliefert 120V
42024	Mikrofilter

Art Nr Bezeichnung

42025	Feinfilter, Polyester
42031	Zyklon
42073	Spannring
42074	Deckel
42366	Spannschloss
42404	Deckel
432100	Motorschutz
4322	Turbopump 50 Hz
805501	Unterdruckmesser
94132-B	Betriebsanleitung DC 3800i

Deutsch
Art No Description

40149	Roue
40150	Roulette pivotante
40385	Etai
40409	Conteneur
40461	Poignée
4190	Turbopompe 60 Hz
42024	Microfiltre/HEPA
42025	Filtre fin, polyester

Art No Description

42031	Cyclone
42073	Bague de support
42074	Couvercle
42366	Fastener
42404	Tete
432100	Disjoncteur protect
4322	Turbopompe 50 Hz
805501	Manomètre
94132-B	Manuel d'instruction DC 3800i

Français